



AIR CRUISERS

Mastering the Air



AC 2000

DUAL CELL LIFE VEST

FEATURES:

- 10年間メンテナンスフリー
10年の定期メンテナンス間隔を実現する真空包装
- 軽量、独立2気室
- 最大浮力37.5LB (17kg)
- FAA、CAA & GTA 承認
- 膨張機構
容易なクイックフィットバッククルで装着する単一ウエストストラップ
- 安全性の重視
安全検査を容易にするタンパー防止包装 (勝手に開封できない包装)
- 救助備え
水作動式ロケータライト
- 2気室
2ヶのマウス膨張チューブ

AC-2000救命胴衣に関する詳しい情報は
AIR CRUISERS社ウェブサイトへアクセス
するか、販売代理店にご連絡下さい。

Visit www.aircruisers.com today!

AC 2000
DUAL CELL LIFE VEST



AIR CRUISERS



SPECIFICATIONS:

定期点検	10年(真空包装)/5年(非真空包装)**
気室	37.5Lb/17kg
重量	1.25Lb/567g
承認	FAA TSO-C13F, CAA & CTA
色	乗客 : オレンジ/黄色 クルー : 赤/オレンジ
膨張機構	2ヶのCO ₂ シリンダがプルタブと空気入れ口に接続
マウス膨張	一方流入式のマウスチューブ
生存者ロケータライト	水反応式 (TSO-C85に適合)

その他のオプション : 笛、海面着色バック、盗難防止装置、顧客識別、又はロゴ刻印

AC-2000救命胴衣、又は他のAir Cruisers社製品やサービスに関する詳しい情報は、お近くの販売代理店にご連絡下さい。

標準サイズ*

インチ : 7.5 x 6 x 2.5
センチ : 19.1 x 15.2 x 6.4

簡単な使用方

操作説明は、胴衣の前面に理解し易いさし絵によるステップ説明で表示されており、装着前と後にも読み易くなっています。

- 頭の上から2気室救命胴衣をかぶります。
- 正しい位置に装着して、クイックフィットバックルでウエストストラップを締めます。
- しっかりとストラップを引きます。
- 膨張機構の赤いタブを引き救命胴衣を膨張させます。

マウス膨張チューブが、救命胴衣の装着時に口から気室圧を上げられるよう各気室に取り付けられています。

* 包装サイズのカスタム変更が可能。

**非真空包装(定期点検5年)のAC-2Fタイプの利用が可能。